


Manual de instruções ProMinent Monitorização de dosagem Flow Control 3-5





Pé de imprensa:

Manual de instruções ProMinent Monitorização de dosagem Flow Control 3-5 © ProMinent Dosiertechnik GmbH, 2012

ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmachergewann 5-11 69123 Heidelberg Postfach 101760 69007 Heidelberg · Germany info@prominent.com www.prominent.com

Índice

	Pá	gina		
	Visão geral de tipos			
	Instruções de utilização gerais			
1	Sobre o produto	Ę		
2	Capítulo sobre a segurança			
3	Armazenamento e transporte			
4	Vista geral do aparelho e descrição funcional			
5	Instalação			
	5.1 Instalação, parte hidráulica	7		
	5.2 Instalação, parte eléctrica	7		
6	Colocação em funcionamento			
7	Manutenção 1			
8	Reparação1			
9	Resolução de avarias de funcionamento			
10	Eliminação 1			
11	Dados técnicos	13		
	Anava	E		



Visão geral de tipos / Instruções de utilização gerais

Visão geral de tipos

	Flow Control	para Tipo de bomba	Versão de material	N.º encomenda
	Tamanho 3 - DN10	Sigma/ 1: 12017, 10022, 12035, 10044, 10050, 07065 delta: 0450, 0280	PVDF / EPDM	1021168
			PVDF / FPM	1021169
	Tamanho 3 - DN15	Sigma/ 1: 07042, 04084, 04120 Sigma/ 2: 12050, 12090, 12130	PVDF / EPDM	1021170
			PVDF / FPM	1021171
	Tamanho 4 - DN25	Sigma/ 2: 07120, 04350 Sigma/ 3: 120145, 120190, 120270	PVDF / EPDM	1021164
			PVDF / FPM	1021165
	Tamanho 5 - DN32	Sigma/ 3: 07410, 07580, 04830	PVDF / EPDM	1021166
			PVDF / FPM	1021167

Instruções de utilização gerais

Leia as seguintes instruções de utilização! Se estiver familiarizado com elas, usufruirá ainda mais do manual de instruções.

Dá-se especial relevo no texto ao seguinte:

- Enumerações,
- Instruções de manuseio

Indicações de trabalho:

NOTA

Uma instrução serve para facilitar o seu trabalho.

e indicações de segurança:



CUIDADO

Designa uma situação potencialmente perigosa. Se não for evitada, poderão ocorrer ferimentos ligeiros ou pequenos ou danos materiais.



ATENÇÃO

Designa uma situação potencialmente nociva. Se não for evitada, poderão ocorrer danos materiais.

Em cada contacto connosco ou aquando da encomenda de peças sobresselentes, indique o número de encomenda (n.º de peças), o número de série e o tamanho que se encontram na placa de características. Desta forma, o tipo de monitorização de dosagem e as variantes de materiais podem ser identificados de forma unívoca.

4 ProMinent®

1 Sobre o produto

A monitorização de dosagem "Flow Control" dos tamanhos 3 até 5 é indicada para bombas de dosagem da série Sigma/ 1, Sigma/ 2 e Sigma/ 3 ou, no tamanho 3, para bombas de dosagem da série delta® com unidade de alimentação em plástico. Com unidades de alimentação com válvula de sobrepressão integrada podem ser montados directamente sobre a cabeça de dosagem. A monitorização de dosagem é fornecida na íntegra com cabo de ligação.

Para a monitorização dos impulsos do caudal volúmico da bomba de dosagem segundo o princípio dos corpos flutuantes. Através da alavanca de regulação, a quantidade parcial do meio de dosagem que passa pelo corpo flutuante é adaptada ao volume de curso ajustado na bomba, de forma a que o alarme dispare quando a potência de dosagem definida não for alcançada.

O número máximo permitido de cursos incompletos efectuados entre 1-127 pode ser ajustado na bomba para que seja possível uma adaptação precisa às especificações do processo.

2 Capítulo sobre a segurança

- O Flow Control destina-se unicamente a retornar os impulsos do caudal volúmico do meio de dosagem líquido emitidos por uma bomba da série Sigma/ 1, Sigma/ 2 ou Sigma/ 3 ou delta® de volta para estas! Na ausência de impulsos de confirmação, o Flow Control exibe a indicação de que nenhum meio está a ser doseado (devido a uma linha de aspiração ou pressão obstruída na bomba, recipiente de dosagem vazio, ar na unidade de alimentação, ...).
- O Flow Control só pode ser aparafusado directamente (sem adaptador) a unidades de alimentação de plástico!
- O Flow Control só pode ser instalado em combinação com uma válvula de sobrepressão!
- São proibidas todas as outras utilizações ou uma alteração!
- O Flow Control não pode indicar o rebentamento da linha de pressão da bomba!
- O Flow Control deve ser operado exclusivamente por pessoal autorizado!
 Todas as outras actividades só podem ser executadas por pessoal com formação e autorização para tal!
- Tenha em atenção, em todas as fases da vida útil do aparelho, as prescrições nacionais correspondentes!
- É da sua responsabilidade ter em atenção as indicações no manual de instruções relativas às diferentes fases da vida útil do aparelho!

3 Armazenamento e transporte

temperatura de

armazenamento permitida: -10 °C até +50 °C

Humidade do ar: 98 % de humidade relativa, sem condensação


4 Vista geral do aparelho e descrição funcional

A monitorização de dosagem "Flow Control" é composta por um tubo com corpo flutuante (3) e por um bypass (derivação) com secção regulável (ver fig. 1). Através da secção regulável (alavanca de regulação) o Flow Control pode ser adaptado ao volume de curso da bomba – adapta-se a sua sensibilidade de reacção.


O corpo flutuante (3) sobe e desce ao ritmo dos impulsos do caudal volúmico da bomba antes do contacto reed (2). Este corpo flutuante magnético (3) permite assim que o contacto reed (2) se abra e fecha sem contacto. Ele transmite estes sinais através do cabo da monitorização de dosagem para a bomba.

A bomba utiliza estes sinais como impulsos de confirmação para os seus próprios cursos. Na ausência de impulsos de confirmação face a uma descida da potência de dosagem, a bomba pára, depois de emitir um número configurável de impulsos de erro, e comuta para o modo falha (ver "Manual de instruções ProMinent® Sigma/ 1, 2 ou 3" ou "Manual de instruções da Bomba de dosagem magnética delta®").

Com este tipo de desenho de monitorização de dosagem subsiste sempre um débito visto que o orifício não se torna mais estreito com o corpo flutuante, mas apenas com o bypass (derivação).



- 1 Contra-ímã
- 2 Contacto reed
- 3 Corpo flutuante
- 4 Válvula de ajuste (alavanca de ajuste)



Tamanho 4 (ou 5)

Fig. 1

5 Instalação

5.1 Instalação, parte hidráulica



ATENÇÃO

- Em nenhum estado de funcionamento da instalação deve ser ultrapassada a máxima pressão de serviço permitida do Flow Control de 10 bar!
- As uniões roscadas do Flow Control, bem como as ligações às linhas durante o funcionamento devem estar livres de fugas à máxima pressão de servico!
- · O Flow Control só pode ser operado na vertical!
- Utilizar uma válvula de pé o lado de aspiração da bomba!
 Os depósitos no Flow Control podem obstruir o corpo flutuante.
- Para poder testar o Flow Control, deve ser sempre colocada diante dele uma válvula de sobrepressão!
- Em caso de dosagem com meios agressivos, ter em atenção a resistência aos mesmos dos meios utilizados (ver lista de resistências ProMinent no novo catálogo de produtos ou em www.prominent.com)!

Materiais em contacto com os meios

Caixa: PVDF

Corpo flutuante: Revestimento PTFE

Vedações: FPM-B ou EPDM (conforme o n.º encomenda)

Aparafusar o Flow Control directamente na válvula de pressão da bomba (a alavanca de regulação está direccionada para o operador?).

5.2 Instalação, parte eléctrica

Encaixar a ficha do cabo da monitorização de dosagem no conector "Monitorização de dosagem" da bomba (símbolo \triangle).

O identificador "Flow" surge agora em baixo à esquerda na indicação LCD da bomba. Se não surgir, comutar o menu FLOW de OFF para ON e introduzir o número de cursos de erro permitidos (o menu FLOW só fica acessível se a ficha estiver encaixada no conector "Monitorização de dosagem").



6 Colocação em funcionamento



ATENÇÃO

- Se a bomba estava calibrada antes da instalação do Flow Control, recalibrá-la, se necessário, depois da instalação!
- O Flow Control não pode ser utilizado como dispositivo de isolamento!
 O orifício para o corpo flutuante não pode ser bloqueado através da alavanca de regulação!

NOTA

Para um funcionamento fiável o delta[®] deve ser ajustado na "Versão do curso de pressão" – "rápido"!

NOTA

Se a bomba indicar "Erro" ao colocar em funcionamento prima para confirmar a tecla P.

Aspiração

aspirar (premir em simultâneo as duas teclas de seta na bomba)

Ajustar

a) dinâmico

(para meios de dosagem muito fluidos com uma viscosidade de até aprox. 100 mPa s. Viscosidades superiores só por pedido.)

NOTA

O identificador "Flow" desaparece quando o contacto reed estiver fechado (o corpo flutuante está na posição mais alta).

- retirar o cabo da monitorização de dosagem (para desactivar temporariamente a monitorização de dosagem)
- ▶ rodar a alavanca de regulação toda para a esquerda (" ")
- aplicar a pressão de serviço desejada na linha de pressão (máx. 10 bar)
- ajustar uma frequência de curso de 90 Hz

NOTA

Mesmo em bombas com controlo de velocidade (motor de controlo ou conversor de frequência) é necessário ajustar primeiro o Flow Control na frequência de curso em 90 Hz. Assim, geralmente o Flow Control também funciona com frequências de curso até 200 Hz sem falhas (isto deve ser verificado após os ajustes!).

- encaixar novamente o cabo da monitorização de dosagem
- o identificador "Flow" desaparece na indicação LCD da bomba a cada golpe de pressão
- rodar devagar a alavanca de regulação da monitorização de dosagem para a direita ("+") até que o identificador "Flow" pare de piscar
- voltar a rodar a alavanca de regulação um pouco para trás até que o identificador "Flow" volte a piscar
- ajustar a potência de dosagem desejada na bomba em funcionamento (através da frequência)
- abrir a válvula de sobrepressão em frente ao Flow Control o identificador "Flow" deverá parar de piscar. Se isto não acontecer, voltar a rodar a alavanca de regulação da monitorização de dosagem para a direita ("+"), até que o identificador "Flow" pare de piscar
- voltar a fechar e ajustar a válvula de sobrepressão em frente ao Flow Control - o identificador "Flow" deve voltar a piscar.

b) estática

(apenas com a característica Código de Identificação "Monitorização de dosagem": 1; só é possível com altas viscosidades. Não é possível com bombas da série delta[®] .)

NOTA

O identificador "Flow" desaparece quando o contacto reed estiver fechado (o corpo flutuante está na posição mais alta).

- retirar o cabo da monitorização de dosagem de dosagem (para desactivar temporariamente a monitorização de dosagem).
- ▶ rodar a alavanca de regulação toda para a esquerda (" ")
- carregar a linha de pressão com a pressão de serviço desejada (máx. 10 bar)
- ajustar uma frequência de curso de 90 Hz

NOTA

Mesmo em bombas com controlo de velocidade (motor de controlo ou conversor de frequência) é necessário ajustar primeiro o Flow Control na frequência de curso em 90 Hz. Assim, geralmente o Flow Control também funciona com frequências de curso até 200 Hz sem falhas (isto deve ser verificado após os ajustes!).

Colocação em funcionamento / Manutenção

- encaixar novamente o cabo da monitorização de dosagem
- o identificador "Flow" em baixo à esquerda na indicação LCD da bomba desaparece
- rodar devagar a alavanca de regulação da monitorização de dosagem para a direita ("+") até surgir o identificador "Flow"
- voltar a rodar a alavanca de regulação um pouco para trás até que o identificador "Flow" desapareca.
- ajustar a potência de dosagem desejada na bomba (através da frequência)
- abrir a válvula de sobrepressão em frente ao Flow Control o identificador "Flow" deverá aparecer. Se isto não acontecer, voltar a rodar devagar a alavanca de regulação da monitorização de dosagem para a direita ("+") até surgir o identificador "Flow"
- voltar a fechar e ajustar a válvula de sobrepressão em frente ao Flow Control - o identificador "Flow" deve voltar a desaparecer.

7 Manutenção

A cada 3 meses, verifique o correcto funcionamento da monitorização de dosagem.

No caso de funcionamento intenso, recomendamos intervalos de manutenção mais curtos!

Controlo do aiuste

- a) Funcionamento dinâmico
- abrir a válvula de sobrepressão em frente ao Flow Control, o identificador "Flow" deve parar de piscar. Se isto não acontecer, procurar a causa e, se necessário, reajustar Flow Control.
- voltar a fechar e ajustar a válvula de sobrepressão em frente ao Flow Control - o identificador "Flow" deve começar a piscar novamente.
- b) Funcionamento estático
- abrir a válvula de sobrepressão em frente ao Flow Control, o identificador "Flow" deve aparecer. Se isto não acontecer, procurar a causa e, se necessário, reajustar Flow Control.
- voltar a fechar e ajustar a válvula de sobrepressão em frente ao Flow Control - o identificador "Flow" deve voltar a desaparecer.

Reparação / Resolução de avarias de funcionamento

8 Reparação



ATENÇÃO

- No caso de um meio de dosagem perigoso, utilize o equipamento de protecção apropriado!
- Evite que os contactos das fichas sejam molhados!
 Seque-os antes de os introduzir.
- O contacto reed, no tamanho 3, deve ser fixado na posição superior (fig. 1)!

Se houver zonas obstruídas ou pegadas no interior Flow Control, estas devem ser limpas (ver desenhos de explosão em Anexo):

- desaparafusar em cima o Flow Control desmontado
- retirar o contra-ímã e o pequeno o-ring do orifício para o corpo flutuante
- retirar o corpo flutuante
- limpar todas as peças com um produto de limpeza e escovas apropriados
- verificar em que direcção o corpo flutuante e o contra-ímã se repelem.
- ▶ deixar o corpo flutuante deslizar no orifício
- ▶ Tamanho 3: introduzir o o-ring pequeno no orifício para o corpo flutuante com uma pinça
- ► Tamanhos 4 e 5: inserir o o-ring pequeno por baixo no contra-ímã e assentar a peça de inserção por cima
- ▶ colocar o contra-ímã de tal modo que este repila o corpo flutuante
- voltar a enroscar o Flow Control.

9 Resolução de avarias de funcionamento



CUIDADO

- Proteja-se contra o meio de dosagem, se este for perigoso!
- Despressurize a instalação antes de efectuar trabalhos no Flow Control ou na bomba!

NOTA

Para voltar a colocar a bomba em estado de funcionamento depois da ocorrência de qualquer um dos seguintes erros, deve premir a tecla P.

Erro A bomba parou ao aspirar (a indicação LED vermelha acende, o identificador "Erro" aparece e o "FLOW" pisca)

Causa Devido a ar na unidade de alimentação, o Flow Control não emite impulsos de confirmação

Resolução ►Durante a aspiração retirar o cabo da monitorização de dosagem - a função "Flow" ficará desactivada durante este processo.

 A bomba parou ao ajustar o Flow Control (a indicação LED vermelha acende, o identificador "Erro" aparece e o "FLOW" pisca)

ProMinent®

11

Resolução de avarias de funcionamento

Causa O Flow Control emitiu muito poucos impulsos de confirmação em sequência

Resolução Premir a tecla P.

Erro A bomba parou durante a operação (a indicação LED vermelha acende, o identificador "Erro" aparece e o "FLOW" pisca)

Causa Gás na unidade de alimentação - meio de dosagem gasoso

Resolução

Retirar o cabo da monitorização de dosagem da bomba

ventilar a unidade de alimentação

encaixar o cabo da monitorização de dosagem no conector da bomba

▶ aumento do número de impulsos de confirmação (ver aí menu FLOW).

Causa Gás na unidade de alimentação -o recipiente de dosagem está vazio

retirar o cabo da monitorização de dosagem da bomba

ventilar a unidade de alimentação

encaixar o cabo da monitorização de dosagem no conector da bomba.

Causa Gás na cabeça de dosagem – Fuga no percurso entre o recipiente de dosagem e o Flow Control

Resolução ► Eliminar a fuga

retirar o cabo da monitorização de dosagem da bomba

ventilar a unidade de alimentação

▶ encaixar o cabo da monitorização de dosagem no conector da bomba.

Causa Obstrução entre o Flow Control e o recipiente de dosagem

Resolução ► Eliminar a obstrução

▶ retirar o cabo da monitorização de dosagem da bomba

ventilar a unidade de alimentação

encaixar o cabo da monitorização de dosagem no conector da bomba.

Causa O botão de ajuste de curso está desajustado

Resolução ver "Colocação em funcionamento" - "Ajustar

Causa O corpo de dosagem apresenta uma viscosidade muito elevada

Resolução ver "Colocação em funcionamento" - "Ajustar"

Causa O corpo flutuante está colado

Resolução ▶ Limpar o Flow Control, ver "Reparação"

10 Eliminar



ATENÇÃO

Respeite os regulamentos locais em vigor!

11 Dados técnicos

Contrapressão, máx.: 10 bar

Dados dos materiais (materiais em contacto com os meios):

Corpo	Corpo flutuante	O-ring
PVDF	Revestimento PTFE	EPDM
		(para o n.º de encomenda 1021164, 1021166, 1021168, 1021170)
		FPM-B
		(para n.º de encomenda 1021169, 1021171,
		1021165, 1021167)

Peso Tamanho 3: aprox. 200 g Tamanhos 4 e 5: aprox. 650 g

Dados eléctricos do contacto reed

Potência de comutação, máx.: 10 W

Tensão de corte, máx.: 200 V DC
140 V AC eff

Corrente de comutação, máx.: 0,5 A



ATENÇÃO

Cada combinação de tensão de corte com corrente de comutação não deve exceder a potência máxima de comutação indicada!

Dados da temperatura:

Temperatura de armazenamento: $-10 \, ^{\circ}\text{C}$ até $+50 \, ^{\circ}\text{C}$ Temperatura ambiente: $-10 \, ^{\circ}\text{C}$ até $+45 \, ^{\circ}\text{C}$

Temperatura do meio

(para máx. pressão de serviço): -10 °C até +35 °C

Protecção contra contacto e

humidade: IP 65 (conforme a DIN EN 60529 e IEC 60529, relativa a VDE 0470 parte1)

14 ProMinent®